

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....	2 шт.	Винт М6х20.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Амортизаторы капота  
Volkswagen Tiguan (2011-)

# ПАСПОРТ

Руководство по установке

Схема установки



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Выкрутить указанный болт ключом TORX 30 (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, закрепив его винтом М6х20 через шайбу специальную. Затянуть винт торцевой вставкой (битой) HEX 4 мм с усилием 9 Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Торцевой головкой №13 выкрутить верхний болт крепления капота (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.4).



Рис.5

5. Гофру с проводкой необходимо убрать за расширительный бачок. Для этого нужно ключом TORX 25 открутить два винта крепления бачка, уложить гофру между кузовом автомобиля и бачком. Прикрутить бачок на место (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.6

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**