

Hyundai Tucson Защита топливного бака

Арт: 10.39

Год выпуска: 2015 -

Инструкция по установке.

ВНИМАНИЕ! Установку производить с минимальным количеством топлива в баке!

1. Ослабить передний болт крепления хомута топливного бака и надеть на него пропилом крепежный кронштейн 1 таким образом, чтобы кронштейн находился между хомутом и болтом.
2. Затянуть передний болт крепления хомута топливного бака.
3. Ослабить задний болт крепления хомута топливного бака и надеть на него пропилом крепежный кронштейн 3 таким образом, чтобы кронштейн находился между хомутом и болтом.
4. Установить крепежный кронштейн 1 рядом с ранее установленным, используя штатную точку крепления и болт M8x20.
5. Установить крепежный кронштейн 2 согласно схеме, закрепив его штатным крепежом.
6. Установить защиту топливного бака, закрепив ее болтами M8x20 к крепежным кронштейнам 1 и болтами M8x30 к крепежным кронштейнам 2 и 3.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Болт M8x20

Болт M8x30

Шайба 8 (увеличенная)

Крепежный кронштейн 1

Крепежный кронштейн 2

Крепежный кронштейн 3

Кол-во

3 шт.

2 шт.

5 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

